

## 1 Voraussetzungen für den Zugang per SMS

Prüfen Sie ob Ihr Mobiltelefon zur Freischaltung der Ladesäule geeignet ist. Für den Zugang per SMS muss in Ihrem Mobilfunkvertrag die Funktion Mehrwert -SMS bzw. Premium-SMS freigeschaltet sein. Dies ist bei den Betreibern Telekom, Vodafone, mobilcom-debitel, oder O2 meist enthalten. Sollte ihr Vertrag keine Mehrwert-SMS bzw. Premium-SMS enthalten, können Sie diese bei den genannten Anbietern nachträglich freischalten lassen. Ist ihr Mobiltelefon geeignet können Sie direkt mit ③ fortfahren. Für Kunden anderer Anbieter ist eine Registrierung bei [Travipay](#) notwendig (②). Die Travipay Zahlmethode kann aber von allen Kunden genutzt werden.

## 2 Nutzung von Travipay

Ohne verfügbare Mehrwert-/ bzw. Premium-SMS-Funktion erhalten Sie beim Versuch den Ladevorgang über SMS zu starten, eine Fehlermeldung per SMS. In diesem Fall müssen Sie sich zuerst bei [Travipay](#) registrieren. Nach Aufruf der Website von [Travipay](#) klicken Sie auf „Kostenlos registrieren“ und folgen den Anweisungen der Registrierung.

## 3 Günstiger Kundentarif

Falls Sie Stromkunde bei einem Stadt- oder Gemeindewerk sind, welches Mitglied im Ladeverbund Franken+ ist, erhalten Sie einen gesonderten Kundentarif bei Nutzung des SMS Zugangs. Dazu müssen Sie sich einmalig mit Ihrer Handynummer registrieren. Den Link dazu finden Sie auf der Website Ihres Versorgers oder unter [www.solid.de](#).

Tarife*	Kunden**	Nichtkunden
Nicht ladend	0,30 € / 15 min	0,30 € / 15 min
bis 5 kW	0,20 € / 15 min	0,50 € / 15 min
bis 11 kW	0,60 € / 15 min	1,40 € / 15 min
bis 22 kW	1,00 € / 15 min	2,00 € / 15 min

\* alle Preise inkl. MwSt., zzgl. SMS-Kosten

## 4 Ladevorgang

1. Verbinden Sie das Ladekabel zuerst mit Ihrem Fahrzeug.
2. Verbinden Sie das Ladekabel anschließend mit der Ladesäule.
3. Um den Ladevorgang zu starten, senden Sie eine SMS mit der 5-stelligen Ladepunkt-Kennung (oberhalb Ihrer gewählten Steckdose) an 841122.
4. Wenn der Ladevorgang erfolgreich gestartet wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS und die LED am Ladepunkt wechselt von Grün auf Blau.
5. Um den Ladevorgang zu beenden, entfernen Sie das Ladekabel zuerst von Ihrem Fahrzeug.
6. Anschließend entriegelt die Ladesäule automatisch und das Ladekabel kann entfernt werden.



## 5 Abrechnung

Bei der Nutzung von Mehrwert-/ bzw. Premium-SMS werden Sie über Ihre monatliche Mobilfunkrechnung bzw. ihr Prepaid-Guthaben abgerechnet.

Bei der Nutzung von Travipay erfolgt die Abrechnung über Ihren gewählten Bezahlkanal z.B. Kreditkarte oder Sepa Lastschrift.

Für den Download der Quittung ist eine Registrierung bei [Travipay](#) für alle Kunden erforderlich (siehe ②).

**Roaming**

Roaming-Kunden können den **RFID-Leser** auf der Vorderseite der Ladesäule oder den **Intercharge-QR-Code** unterhalb der Steckdose nutzen um die Ladesäule freizuschalten.


